

InnoDOS CHC -

Reinigungsset für Saugglanzen und Leitungen

DRNÜSKEN
Chemie GmbH



**INNOVATIV
EFFEKTIV
PRÄVENTIV**

InnoDOS CHC -

Reinigungsset für Sauglanzen und Leitungen

Anwendung:

Schritt 1:

Beutelinhalt **ANTICHLOR** vollständig in die mitgelieferte Vierkantflasche Nr.1 umschütten, mit Wasser befüllen und verschließen. Kräftig schütteln, bis sich der Feststoff rückstandsfrei gelöst hat. **ANTICHLOR-LÖSUNG** in den Standzylinder 1 umfüllen und die Lanze hineinstellen.

Nach einigen Minuten Einwirkzeit die InnoDOS-Dosierpumpe für einen kurzen Moment wieder starten. Die restliche **ANTI-CHLOR-LÖSUNG** kann verworfen werden.



Schritt 2:

Beutelinhalt **KALKLÖSER** vollständig in die mitgelieferte Vierkantflasche Nr.2 umschütten, mit Wasser befüllen und verschließen. Kräftig schütteln, bis sich der Feststoff rückstandsfrei gelöst hat. **KALKLÖSER-LÖSUNG** in den Standzylinder 2 umfüllen und die Lanze hineinstellen.

Nach 10 Minuten Einwirkzeit die InnoDOS-Dosierpumpe wieder starten und die Lösung vollständig dosieren, um Leitungen und Impfstellen zu reinigen.



Schritt 3:

Die Lanze aus dem Standzylinder 2 entfernen, anhaftende Lösung mit einem Tuch abwischen oder mit Wasser abspülen. Anschließend die Lanze wie gewohnt in das InnoDOS-CHC Misch- & Dosiergebinde einführen.

Starterset Art.-Nr.: 002090

Inhalt:

- zwei Standzylinder (1000 ml)
- zwei Vierkantflaschen (1000 ml)
- 6 x 50 g Antichlor-Granulat
- 6 x 50 g Kalklöser-Granulat



Nachfüllset Art.-Nr.: 002091

Inhalt:

- 6 x 50 g Antichlor-Granulat
- 6 x 50 g Kalklöser-Granulat

Weitere Produkte und Informationen finden Sie auf unserer Internetseite
www.drnuesken.de.